



## Verarbeitungsanleitung Beton-Optik

---

### Vorbereitung des Produktes:

Die Verarbeitung der stuccoweb Produkte ist einfacher als Sie denken! Mithilfe unserer Anleitung erzielen Sie ein optimales Ergebnis bei Ihrer Wandgestaltung. Unser Beton-Optik Produkt wird in Pulverform geliefert und ist bereits in einem leichten hellgrau abgetönt. Zusätzlich ist im Lieferumfang eine Abtönfarbe in der Farbe Grau enthalten, diese ist ebenfalls in Pulverform. Durch die Kombination dieser beiden Produkte lässt sich der Grauton ganz individuell gestalten: Sollte die Ausgangsfarbe für Ihren Geschmack zu hell sein, kann sie mit der Abtönfarbe vermischt werden, bis der gewünschte Grauton erreicht ist.

Als Vorbereitung für das Aufbringen wird die Menge (12kg) für ca. 10 Minuten mit 47% Wasser vermischt. Unsere Empfehlung ist zunächst die Hälfte der Menge mit 47% Wasseranteil zu vermischen. Nach dem Vermischen muss die Mischung für 5-10 Minuten ruhen.

**Wichtig:** Das Produkt muss innerhalb von 2 Stunden aufgetragen werden. Die Beton-Optik kann sonst schnell härten.

### Vorbereitung der Wände:

Vor dem Anbringen der Beton-Optik auf die Wand müssen die Flächen vorbereitet werden.. Alle Wände müssen glatt und vorgespachtelt sein. Ebenso muss sichergestellt werden das die Wände tragfähig, sauber und trocken, sowie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sind. Die Wahl der Grundierung und Vorschicht hängt vom jeweiligen Untergrund ab. Die Wand darf keine Unebenheiten, sowie Löcher und Risse aufweisen. Erste Voraussetzung für ein perfektes Resultat ist ein glatter und homogener Untergrund. Generell gilt, dass Beton, Grundputz, Gipsputz, Gipskarton- und Faserplatten, MDF-Platten und Fliesen immer grundiert werden müssen. Wir bieten für diese Zwecke passende Grundierungen an und garantieren damit eine hohe Haftung. Wenn Sie sich unsicher sind, welche Grundierung sich am besten eignet zögern Sie nicht, unser Fachpersonal zu kontaktieren. Gerne beraten wie Sie!

### Werkzeug:

Als Werkzeuge sollte ein großer venezianischer Spachtel, (280x120mm) sowie ein mittlerer Spachtel (240x100mm) verwendet werden.

### Schritt 1 - Grundierung:

Als erstes erfolgt die Vorbehandlung mit der Grundierung "Grob" von stuccoweb. Die Grundierung wird in einer Schicht mit einem Schwamm oder mit einer Lammfellrolle aufgetragen. Nach dem Auftragen benötigt die Grundierung ca. 2-3 Stunden zum trocknen. Die Grundierung sorgt für eine optimale Anwendung der folgenden Spachteltechnik und muss immer aufgetragen werden. Sie dringt tief in den Untergrund ein und dient der Festigung von porösen und sandenden Flächen, sowie dem Ausgleich des Saugverhaltens.





## Verarbeitungsanleitung Beton-Optik

---

### Schritt 2 - Auftragung Beton-Optik:

Sobald die Grundierung getrocknet ist, kann Beton-Optik aufgetragen werden. Die Verarbeitung erfolgt in einer Schicht und die Temperatur sollte dabei zwischen 5-35°C liegen. Das Produkt wird dabei mit senkrechten Bewegungen dick und grob mit dem großen Spachtel (280x120mm) aufgetragen. Je mehr Material aufgetragen wird, desto intensiver wird die Struktur. Außerdem lässt sich das Material grob leichter verarbeiten. Im Anschluss wird die Wand mit dem mittleren Spachtel (240x100mm) und in Kreuz- und Querbewegungen strukturiert, ganz nach den eigenen Vorstellungen. Mit dem Strukturierwerkzeug werden daraufhin mit wenig Druck ungleichmäßige Löcher erzeugt, welche sofort mit dem Spachtel unter leichtem Druck verpresst werden, ohne diese dabei zu schließen. Unregelmäßigkeiten sind hier besonders wichtig, um den perfekten, echt wirkenden Beton-Optik Look zu erzeugen. Hier können Sie vor allem mit Ihrer eigenen Kreativität spielen, Erfahrung ist nicht notwendig. Nach dem Auftragen muss die Wand 10-15 Stunden trocknen.

### Schritt 3 - Wachs Finish:

Als Finish wird eine leichte Schicht Wachs aufgetragen um eine höhere Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Hierfür sollte nur wenig Wachs verwendet werden, welches sofort nach dem Auftragen poliert wird. Das Wachs wird mit einem Naturschwamm aufgetragen, eine Poliermaschine ist ebenfalls sinnvoll. Außerdem ist es empfehlenswert alle 2 Monate eine Pflege von Stuccoweb aufzutragen um die Wandgestaltung lebendig zu halten.

Bei weiteren Fragen zur Verarbeitung von Beton-Optik erreichen Sie uns unter [info@stuccoweb.com](mailto:info@stuccoweb.com) oder telefonisch unter der Rufnummer: **+49 (0) 231/22019698**.

Wir beraten Sie gerne umfassend zu all unseren Produkten und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen. Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb  
Straße: Magirus-Deutz-Straße 12  
PLZ-Ort: D-89077 Ulm  
Tel.: +49 (0) 231/22019698  
Email: [info@stuccoweb.com](mailto:info@stuccoweb.com)  
Web: [www.stuccoweb.com](http://www.stuccoweb.com)

