



## Verarbeitungsanleitung Fußbodenbeschichtung

---

### Notwendige Produkte für den Fussboden:

- Vorschicht Floor (Zum füllen und ausgleichen der Fugen und Vorbereitung des Fussbodens)
- Stucco Floor (Hauptmaterial)
- Solid Floor (Bodenhärter)
- Finish Floor (Versiegelung, zum Erzielen von Seiden- oder Hochglanz)
- Abtönfarbe (Natürliche eingesumpfte Farbpigmente)
- 2 venezianische Spachtel

### Vorbereitung des Fussboden:

Der Fussboden muss glatt und vorgespachtelt sein. Ebenfalls muss er tragfähig, sauber, trocken und frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein. Die Wahl der jeweiligen Grundierung und Vorschicht hängt vom Untergrund ab. Außerdem ist wichtig, dass keine Unebenheiten, Risse oder Löcher im Boden vorhanden sind. Oberste Voraussetzung für ein perfektes Resultat ist ein sehr glatter und homogener Untergrund. Das Nutzen der Grundierung von stuccoweb garantiert hohe Haftung und eine leichtere Verarbeitung.

### Vorbereitung und Vermischung der Produkte:

1. Die Grundierung ist bereits fertig zur Anwendung.
- 2.1 Eimer "Vorschicht Floor 18kg" mit 35% (6,3 lt.) "Solid Floor" für ca. 10 Minuten mit einem elektrischen Quirl vermischen. Nicht mit Wasser verdünnen. Danach das Material 3-5 Minuten ruhen lassen.
- 3.1 Eimer "Stucco Floor 18kg" mit 35% (6,3 lt.) "Solid Floor" vermischen, im Anschluss nach Wunsch abtönen. Auch hier das Material ca. 10 Minuten, bestenfalls mit einem elektrischen Quirl zu vermischen und danach 3-5 Minuten ruhen lassen. Nicht mit Wasser verdünnen.
4. Das Finish bzw. die Versiegelung ist bereits fertig zur Anwendung in Seiden- oder Hochglanz.

### Werkzeug:

2 venezianische Spachtel (280x120mm und 240x100mm), Schwamm, Rolle

### 1. Schritt - Abtönung Stucco Floor:

Sofort nach dem Vermischen von Stucco Floor 18kg (Hauptmaterial) und Solid Floor (Bodenhärter) 1 Farbbecher Abtönfarbe beimischen. Ein Farbbecher ist für einen großen Eimer Stucco Floor 18kg genau abgestimmt. Dann ca. 10 Minuten mit einem elektrischen Quirl durchmischen. Das Ziel ist eine sahnige, homogene Creme ohne Klumpen. Für eine hellere Abtönung wird die Farbe während des Mischens langsam hinzugegeben, bis der gewünschte Farbton erreicht ist. Das Hauptmaterial in jedem Fall, auch ohne abtönen, kurz umrühren.





## Verarbeitungsanleitung Fußbodenbeschichtung

---

### 2. Schritt – Grundierung:

Die spezielle Grundierung für den Fussboden wird mit einem Schwamm oder einer Rolle aufgetragen. Die Werkzeuge und der Untergrund müssen vorher sauber und trocken sein. Die Trocknungszeit beträgt ca. 7-8 Stunden und die Temperatur sollte beim Auftragen zwischen 5-35°C liegen. Die Grundierung sorgt für eine leichte Saugfähigkeit des Bodens und gewährleistet ein leichteres Arbeiten.

### 3. Schritt - Anwendung Vorschicht Floor:

Das Ziel ist hier ein homogener und glatter Fussboden. Eine einzige Anwendung ist generell ausreichend, bei sehr unebenen Fussböden kann auch eine zweite Schicht Vorschicht Floor aufgetragen werden. Die Masse wird vollflächig ca. 1-1,5mm dick mit dem großen Spachtel aufgetragen. Bei der Verarbeitung sollte der Spachtel flach gehalten werden und mit normalem Druck gearbeitet werden. Für ein gleichmäßiges Ergebnis ist es auch während der folgenden Schritte sinnvoll immer die gleiche Person arbeiten zu lassen. Die Temperatur beim Auftragen sollte zwischen 5-35°C liegen.

### 4. Schritt - 1. Anwendung Stucco Floor:

Stucco Floor wie beschrieben mit der gewünschten Farbe abtönen. Das Material muss die richtige, cremige Konsistenz haben. Mit trockenem und sauberem Spachtel ca. 1mm dick Material auftragen. Spachtel ein wenig höher halten als bei der Vorschicht und den Druck gleichmäßig erhöhen. Die gewünschte Marmorstruktur wird durch die Bewegungen beim Verarbeiten erzielt. Zum Schluss, bevor das Material komplett austrocknet die gesamte Fläche ohne Material mit dem Spachtel unter hohem Druck verpressen. Der Fussboden muss im Anschluss glatt aussehen und ein leichter Seidenglanz sollte schon sichtbar sein. Die Trocknungszeit beträgt 24 Stunden, die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 5-35°C liegen.

### 5. Schritt - 2. Anwendung Stucco Floor:

Auch bei der zweiten Schicht sauberes und trockenes Werkzeug verwenden. Die zweite Schicht muss auch abgetönt, wie die erste Schicht, verarbeitet werden. Mit ca. 1mm Dicke auftragen, dazu den Spachtel in flachem Winkel unter leichtem Druck anlegen und halbkreisförmige Bewegungen durchführen. So kann man kreativ die Marmorstruktur gestalten. Der Druck muss bei der zweiten Schicht etwas stärker sein. Am Ende dieser Schicht erneut die Fläche ohne Material unter hohem Druck mit dem Spachtel verpressen und darauf achten, dass keine Kratzspuren enthalten sind. Die Trocknungszeit beträgt 24 Stunden, die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 5-35°C liegen.

Gegebenenfalls kann nach der Trocknungszeit eine dritte Schicht nach der gleichen Anleitung wie Schicht 2 aufgetragen werden, dies sorgt für mehr Schutz des Fussbodens.





## Verarbeitungsanleitung Fußbodenbeschichtung

---

### 6. Schritt - Finish Floor (Versiegelung):

Nach 1-2 Tagen kann die Versiegelung aufgetragen werden. Diese ist in Seidenglanz oder Hochglanz erhältlich. Mit einem Schwamm oder einer Rolle dünn die Versiegelung auftragen. Die Werkzeuge müssen sauber und trocken sein. Eine Anwendung genügt in der Regel, für Feuchträume oder Nassbereiche kann jedoch eine zweite Anwendung durchgeführt werden, dies sorgt für mehr Schutz und eine Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des Fussbodens. Die versiegelten Flächen sind dann weitestgehend unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Verschmutzungen durch Flüssigkeiten. Die Trocknungszeit beträgt ca. 24 Stunden. Danach kann die Fussbodenfläche ganz normal abgewaschen werden. Zudem empfehlen wir ein Pflegemittel von stuccoweb.

Bei weiteren Fragen zur Verarbeitung des Fussbodens erreichen Sie uns unter [info@stuccoweb.com](mailto:info@stuccoweb.com) oder telefonisch unter der Rufnummer: **+49 (0) 231/22019698**.

Wir beraten Sie gerne umfassend zu all unseren Produkten und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen. Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb  
Straße: Magirus-Deutz-Straße 12  
PLZ-Ort: D-89077 Ulm  
Tel.: +49 (0) 231/22019698  
Email: [info@stuccoweb.com](mailto:info@stuccoweb.com)  
Web: [www.stuccoweb.com](http://www.stuccoweb.com)



---

Stuccoweb  
Tel.: +49 (0) 231-22019698

D- 89077 Ulm  
Magirus-Deutz-Straße 12

[info@stuccoweb.com](mailto:info@stuccoweb.com)  
[www.stuccoweb.com](http://www.stuccoweb.com)

