



Verarbeitungsanleitung Glimmer High Tec

Geeignete Flächen:

Zement- und Kalkzementputze, Gipsputze und Gipswandbauplatten, Mauerwerk, mineralische Reibputze und Kunstharzputze, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Fliesen- und Plattenbeläge, waschbeständige Dispersionsanstriche, alte Latexfarben, Acrylatfarben, Acryllackanstriche, Alkydharzanstriche, Glasfasertapete, gestrichen, MDF-Platten.

Vorbereitung des Produktes:

Die Verarbeitung der stuccoweb Produkte ist einfacher als Sie denken! Mithilfe unserer Anleitung erzielen Sie ein optimales Ergebnis bei Ihrer Wandgestaltung mit Glimmer High Tec. Unser Glimmer High Tec Produkt wird in Pulverform (Weiß) geliefert und es sind bereits Silber/Kupfer Pigmente enthalten. Eine Abtönung ist allerdings möglich (helle Farben werden empfohlen-Farbsystem Stuccoweb).

Als Vorbereitung für das Aufbringen wird die Menge (17kg) für ca. 10 Minuten mit 43-45% Wasser vermischt. Unsere Empfehlung ist zunächst die Hälfte der Menge mit 43-45% Wasseranteil anzurühren. Sobald die Mischung fertig ist für ca. 5 Minuten ruhen lassen.

Vorbereitung der Wände:

Vor dem Anbringen des Glimmer High Tec auf die Wand, müssen alle Flächen entsprechend vorbereitet werden. Alle Wände müssen glatt und vorgespachtelt sein. Ebenso muss sichergestellt werden, dass die Wände tragfähig, sauber und trocken, sowie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sind. Die Wahl der Grundierung und Vorschicht hängt vom jeweiligen Untergrund ab. Die Wand darf keine Unebenheiten, sowie Löcher und Risse aufweisen. Erste Voraussetzung für ein perfektes Resultat ist ein glatter und homogener Untergrund. Generell gilt, dass Beton, Grundputz, Gipsputz, Gipskarton- und Faserplatten, MDF-Platten und Fliesen immer grundiert werden müssen. Wir bieten für diese Zwecke passende Grundierungen an und garantieren damit eine hohe Haftung. Wenn Sie sich unsicher sind, welche Grundierung sich am besten eignet zögern Sie nicht, unser Fachpersonal zu kontaktieren. Gerne beraten wie Sie!

Werkzeug:

- Spachtel (240x100mm)
- Schwamm
- Rolle





Verarbeitungsanleitung Glimmer High Tec

Schritt 1 – Grundierung Grob:

Als erstes erfolgt die Vorbehandlung mit der Grundierung "Grob" von stuccoweb. Die Grundierung wird in einer Schicht mit einem Schwamm oder mit einer Rolle aufgetragen. Nach dem Auftragen benötigt die Grundierung ca. 2-3 Stunden zum Trocknen. Die Grundierung sorgt für eine optimale Anwendung der folgenden Spachteltechnik und muss immer aufgetragen werden. Sie dringt tief in den Untergrund ein und dient der Festigung von porösen und sandenden Flächen, sowie dem Ausgleich des Saugverhaltens.

Schritt 2 - Auftragung Glimmer High Tec:

Sobald die Grundierung getrocknet ist, kann Glimmer High Tec vollflächig aufgetragen werden. Die Verarbeitung erfolgt in einer Schicht und die Temperatur sollte dabei zwischen 5-35°C liegen. Das Produkt wird dabei mit senkrechten Bewegungen mit dem mittleren Spachtel (240x120mm) aufgetragen. Der Druck müsste in dieser Phase leicht sein, damit das Produkt schön weich bleibt. Im Anschluss, sobald das Produkt zu 20% (5-10 Minuten) trocken ist, wird die Fläche leicht verpresst und glattgespachtelt (erste Definition). Danach bei 50% Trocknung (ca. 30-40 Minuten) wird die Fläche nochmal definiert, hier muss der Druck ein wenig höher sein. Sobald das Produkt ganz trocken ist, bilden sich kleine Unregelmäßigkeiten mit den Pigmenten, beim Aufziehen des Putzes treten die Pigmente hervor, diese werden mit der Kante der Spachtel glattgezogen, um den perfekten, echt wirkenden Glimmer High Tec-Look zu erzeugen. Nach dem Auftragen muss die Wand 10-15 Stunden trocknen.

Schritt 3 - Wachs Finish:

Als Finish wird eine leichte Schicht Wachs aufgetragen um eine höhere Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Hierfür sollte nur wenig Wachs verwendet werden, welches sofort nach dem Auftragen poliert wird. Das Wachs wird mit einem Naturschwamm aufgetragen, eine Poliermaschine ist ebenfalls sinnvoll.

Bei weiteren Fragen zur Verarbeitung von Glimmer High Tec erreichen Sie uns unter info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: **+49 (0) 231/22019698**.

Wir beraten Sie gerne umfassend zu all unseren Produkten und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen.

Team stuccoweb!

