



Verarbeitungsanleitung - Nivelliermasse-Vorschicht-Ausgleich Zum Füllen, ausgleichen und glätten

Geeignete Flächen:

Viele Untergründe und vieles mehr:

- Fließestriche
- Heizestriche beziehungsweise Böden mit Fußbodenheizung
- Beton oder Betonfertigteile
- Trockenunterböden auf Gipsbasis
- Fliesenbeläge
- Holzdielen
- Zementestriche
- Estrich
- Beton
- Stein-, Terrazzoböden, Fliesenbeläge
- wasserfeste Anstriche
- Zement- und Kalkzementputze, Gipsputze und Gipswandbauplatten, Mauerwerk, mineralische
- Reibputze und Kunstharzputze, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Fliesen- und Plattenbeläge, waschbeständige Dispersionsanstriche, alte Latexfarben, Acrylatfarben,
- Acryllackanstriche, Alkydharzanstriche, Glasfasertapete, gestrichen, MDF-Platten.

Zweck der Nivelliermasse:

- Die Reparatur von Löchern.
- Vorbereitung, füllen und glätten von Oberflächen.
- Die Reparatur einer ausgetretenen Treppe.
- Die Nutzschrift soll einer höheren Belastung standhalten.
- Die Nutzschrift mit normaler Belastung muss erneuert werden.
- Es wird ein Untergrund für/auf Fliesen, Parkett oder Ähnliches benötigt.

Einsatzbereich :

Innen und Außen





Verarbeitungsanleitung - Nivelliermasse-Vorschicht-Ausgleich Zum Füllen, ausgleichen und glätten

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber und gleichmäßig ausgetrocknet sein und den Regeln der Technik entsprechen. Die Wahl der jeweiligen Grundierung hängt vom Untergrund ab. Das Verwenden der Grundierung von stuccoweb garantiert eine bestmögliche Haftung und eine leichtere Verarbeitung.

Verarbeitung:

Das Produkt ist bereits eingesumpft und dadurch sofort fertig zur Anwendung. Die Ausgleichsasse wird in der Farbe Naturweiß geliefert. Das Produkt kann mit den Farbsystem von Stuccoweb kombiniert werden. Grundsätzlich muss das Produkt 5 Minuten, am besten mit einem elektrischen Quirl, umgerührt werden. Nach dem Umrühren muss die Mischung ca. 2-3 Minuten ruhen und kann dann verarbeitet werden. Die Masse muss klumpenfrei sein.

Die Ausgleichsmasse, je nach Untergrund, mit einer Spachtel dick auftragen und anschließend mit einer Stachelwalze entlüftet. Begehbar nach ca. 1–2 Stunden, belegbar nach ca. 24 Stunden. Bei mehrschichtigem Auftrag ist die nächste Lage sofort nach Begehrbarkeit (ca. 1–2 Stunden) aufzubringen. Verbindungen zur Wand müssen durch Randstreifen unbedingt verhindert werden. Ein Nachschleifen der Böden sollte nach ca. 24–36 Stunden erfolgen.

Werkzeug:

- Venezianischer Spachtel

Weitere Hinweise:

Die oben stehenden Angaben entsprechen dem Stand unserer Erfahrung und sollen beraten. Eine Garantie für den Anwendungsfall kann daraus nicht abgeleitet werden, da die jeweilige Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit liegt. Nicht unter + 5 °C und nicht über 30 °C Wand-, Boden- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen.

Bei weiteren Fragen zur Verarbeitung von Stucco Outdoor erreichen Sie uns unter info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: **+49 (0) 231/22019698**.

Wir beraten Sie gerne umfassend zu all unseren Produkten und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen. **Team stuccoweb!**

