



Verarbeitungsanleitung – Stucco Outdoor Außenbereich

Geeignete Flächen:

Normales Mauerwerk, Vollziegel, Gasbeton, Leichtbeton, Bimbsbeton, Aussenfassaden die hohen Beanspruchungen standhalten müssen.

Einsatzbereich :

Außen.

Vorbereitung der Wände:

Die Wände müssen glatt, tragfähig, sauber und trocken sein. Ebenso müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub, Farbrückständen, Mörtel oder Betonreste sein. Auch Unebenheiten sowie Risse oder Löcher dürfen nicht vorhanden sein. Die Wahl der jeweiligen Grundierung und der Vorschicht hängt vom Untergrund ab. Für ein perfektes Resultat ist ein sehr glatter und homogener Untergrund Voraussetzung. Normales Mauerwerk, Vollziegel, Gasbeton, Leichtbeton, Bimbsbeton, Aussenfassaden müssen grundsätzlich grundiert werden. Das Verwenden der Grundierung von stuccoweb garantiert eine bestmögliche Haftung.

Wichtig:

Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Abbinde, Austrocknungs- und Aushärteprozesse, insbesondere bei organisch gebundenen Putzen. Darüber hinaus sollte kein starker oder gar warmer Wind wehen. Direkte Sonneneinstrahlung oder starker Regen sind. Ebenso ungeeignete Bedingungen für Verputzarbeiten.

Vorbereitung von Stucco Outdoor:

Das Produkt ist bereits eingesumpft und dadurch sofort fertig zur Anwendung. Stucco Outdoor wird in der Farbe Naturweiß geliefert. Das Produkt kann mit den Farbsystem von Stuccoweb kombiniert werden. Grundsätzlich muss das Produkt 5 Minuten, am besten mit einem elektrischen Quirl, umgerührt werden. Nach dem Umrühren muss die Mischung ca. 2-3 Minuten ruhen und kann dann verarbeitet werden.

Werkzeug:

- Venezianischer Spachtel
- Schwamm
- Rolle





Verarbeitungsanleitung – Stucco Outdoor Außenbereich

Grundierung:

Der Untergrund als auch die Werkzeuge müssen sauber und trocken sein, die Temperatur während der Grundierung nicht niedriger als 5°C und nicht höher als 35°C sein. Die Grundierung wird mit einer Rolle aufgetragen. Die Trocknungszeit der Grundierung beträgt ca. 1-2 Stunden. Die Grundierung bietet eine gewisse Saugfähigkeit und gewährleistet somit ein leichteres Auftragen von Stucco Outdoor. Auch die Strukturierung des Putzes wird leichter erreicht. Durch die Haftgrundierung bekommt man einen zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit.

Bei unebenen Flächen sollte eine Vorschicht von stuccoweb für die Glättung verwendet werden.

3. Anwendung Vorschicht Outdoor:

Vor der Anwendung wird Vorschicht Outdoor mit dem Farbsystem von Stuccoweb abgetönt. Vorschicht Outdoor mit einer Schichtdicke von ca. 1,5-3,0 mm vollflächig auftragen, nachdem die Oberfläche mit der Grundierung behandelt wurde. Bevor das Produkt anfängt zu trocknen (ca. 1-2 Std.) mit einer Venezianischen Glättkelle leicht verpressen um eine homogene und glatte Fläche zu erreichen. Der Druck sollte nicht so stark sein. Bei diesem Produkt reicht sonderlich eine Schicht. Je nach Untergrund, kann das Produkt auch zweimal angewendet werden. Diese Vorschicht verbessert die Anwendung von Stucco Outdoor und schützt zusätzlich die Oberfläche und reduziert gleichzeitig den Feuchtigkeitsaufbau.

3.1 Anwendung Stucco Outdoor (Grundspachtel):

Vor der Anwendung wird Stucco Outdoor mit dem Farbsystem von Stuccoweb abgetönt. Stucco Outdoor mit einer Schichtdicke von ca. 2,0 mm vollflächig auftragen. Überschüssiges Material muss entfernt werden. Bevor das Produkt anfängt zu trocknen (ca. 1-2 Std.) mit einer Venezianischen Glättkelle verpressen um strukturierte Fläche zu erreichen. Hierbei muss die Umgebungstemperatur und feuchte sowie Saugverhalten des Untergrundes entsprechend eingehalten werden. Der Druck sollte etwas stärker sein. Bei diesem Produkt sind 2-3 Schichten erforderlich.

Wichtig:

Nach ausreichender Standzeit (1-2 Std.) wird Stucco Outdoor, je nach gewünschter Struktur und mit dem passenden Werkzeug, gerieben, gezogen oder modelliert. Dieses kann erst erfolgen, wenn der Putz nicht mehr „schmiert“ und keine Schlieren bei der Bearbeitung mehr bildet.





Verarbeitungsanleitung – Stucco Outdoor Außenbereich

4. Wachs-Versiegelung:

Nach 1-2 Tagen wird mit einem Naturschwamm das Wachs aufgetragen. Hier reicht generell eine Anwendung. Danach empfehlen wir eine Versiegelung (Acrylharz+Polyurethanharz) in 1-2 Schichten aufzutragen. Beide Produkte erhöhen zudem die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche. Die Trocknungszeit beträgt ca. 2 Stunden. Die Wandfläche kann nach der Behandlung ganz normal abgewaschen oder gereinigt werden.

Weitere Hinweise:

Bei weiteren Fragen zur Verarbeitung von Stucco Outdoor erreichen Sie uns unter info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: **+49 (0) 231/22019698**.

Wir beraten Sie gerne umfassend zu all unseren Produkten und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen.

Team stuccoweb!



Stuccoweb
Tel.: +49 (0) 231-22019698

D- 79805 Eggingen
Gartenstr. 9

info@stuccoweb.com
www.stuccoweb.com

